# PRIMERGY RX300 S3 Server

Options Guide

## Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an manuals@fujitsu-siemens.com senden.

# Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2000

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2000 erfüllt.

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH www.cognitas.de

## Copyright und Handelsmarken

Copyright © 2007 Fujitsu Siemens Computers GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

# Inhalt

1	Einieitung
1.1	Übersicht über die Dokumentation
1.2	Erweiterungen und Umrüstungen
1.3	Darstellungsmittel
2	Vorgehensweise
3	Sicherheitshinweise
4	Vorbereitung
4.1	Server aus dem Rack ausbauen
4.2	Server öffnen
5	Hauptspeicher
5.1	Bestückungsvorschriften
5.2	Hauptspeicher erweitern/austauschen
6	Prozessoren
6.1	Zweiten Prozessor einbauen
6.2	Prozessor austauschen
6.3	Kühlkörper tauschen
7	ROMB (RAID on Motherboard)
7.1	ROMB Hochrüst-Kit einbauen

### Inhalt

8	Bedienbare Laufwerke
8.1	FD-Laufwerk einbauen
8.2	LocalView-Modul einbauen
8.3	CD/DVD-ROM Laufwerk einbauen
8.4	Mangnetbandlaufwerk
9	PCI-Steckplätze
9.1	PCI Controller in low-profile Steckplätze einbauen 68
9.2	PCI Controller in Riserkarte einbauen 70
10	Externe Serielle Schnittstelle
10.1	Externe serielle Schnittstelle einbauen
11	Parallele Schnittstelle
11.1	Parallele Schnittstelle einbauen
12	Umrüstung von low-profile auf standard PCI Slots 93
12.1	Ausbau LP-Slotkäfig
12.2	Umbau Lufthaube
12.3	Einbau Riser
13	Fertigstellung
13.1	Server schließen
14	Anhang
14.1	Verkabelungen
14.2	Konfigurationsschema

								I	nh	alt
14.2.1 Konfiguration mit 3,5" Festplattenlaufwerken .110   14.2.2 Konfiguration mit 2,5" Festplattenlaufwerken .111   14.3 Festplatten Mirroring .112   Abkürzungen .113   _iteratur .119										
_iteratu	ır								. 1	19
Literatu	r	•	•	•	•	•	•	•	. 1	19

# 1 Einleitung

Der PRIMERGY RX300 S3 Server ist ein Intel-basierter Server für mittlere Netzwerke und große Unternehmen. Der Server eignet sich sowohl für File-Server Dienste als auch für Anwendungs-, Informations- oder Internet-Server.

Der PRIMERGY RX300 S3 Server bietet ein hohes Maß an Datensicherheit und Verfügbarkeit durch hochentwickelte Hardware- und Software-Komponenten. Hierzu zählen hot-plug Festplattenlaufwerk-Module, redundante CPU-Lüfter, Systemlüfter und Netzteile, sowie hot-plug PCI-Steckplätze, das Server Management *ServerView Suite*, Prefailure Detection and Analysing (PDA) und Automatic Server Reconfiguration and Restart (ASR&R).

Sicherheitsfunktionen im *BIOS-Setup* und auf der Systembaugruppe schützen die Daten auf dem Server gegen Manipulation. Zusätzliche Sicherheit bietet die abschließbare Tür des Backs.

## 1.1 Übersicht über die Dokumentation



PRIMERGY-Handbücher finden Sie im PDF-Format auf der Server-Books DVD, die mit jedem Serversystem als Bestandteil des Pakets ServerView Suite ausgeliefert wird.

Diese PDF-Dateien sind auch über das Internet als Download kostenlos erhältlich: Unter <a href="http://manuals.fujitsu-siemens.com">http://manuals.fujitsu-siemens.com</a> finden Sie eine Übersichtsseite mit der im Internet verfügbaren Online-Dokumentation. Zur Dokumentation der PRIMERGY-Server gelangen Sie über den Navigationspunkt "industry standard servers".

## Konzept und Zielgruppen dieses Handbuchs

Dieser Options Guide zeigt Ihnen, wie Sie den Server erweitern und hochrüsten können.



Der Ein-/Ausbau der hot-plug Komponenten ist in der Betriebsanleitung des Servers beschrieben.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur von technisch geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

#### Zusätzliche Dokumentation des Servers

Die PRIMERGY RX300 S3 Dokumentation besteht aus folgenden zusätzlichen Handbüchern:

- das Handbuch "Sicherheitshinweise und andere wichtige Informationen" (Druckexemplar, welches immer mitgeliefert wird, sowie als PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- das Handbuch "Garantie" (Druckexemplar, welches immer mitgeliefert wird, sowie als PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- das Handbuch "Returning used devices" (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- die Betriebsanleitung zu PRIMERGY RX300 S3 (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- das Technische Handbuch zur Systembaugruppe D2119 (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- das Handbuch "BIOS Setup" (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- "ServerView Suite" enthält die ServerStart-Disc 1, die ServerStart-Disc 2 und die ServerBooks-DVD. Die PDF-Version des Benutzerhandbuchs "PRIMERGY ServerView Suite - ServerStart" ist auf der ServerBooks-DVD verfügbar.
  - Eine Ersatz-ServerBooks-DVD kann unter Angabe Ihrer Rechnerdaten über folgende Email-Adresse bestellt werden: Reklamat-PC-LOG@fuiitsu-siemens.com
- das Handbuch "Global Array Manager Client Software User's Guide" (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- das Handbuch "Integrated Mirroring User's Guide" (PDF-Datei verfügbar auf der mitgelieferten ServerBooks-DVD)
- i

Eine Ersatz-ServerBooks-DVD kann unter Angabe Ihrer Rechnerdaten über folgende Email-Adresse bestellt werden:

Reklamat-PC-LOG@fujitsu-siemens.com

### Weitere Informationsquellen:

- Technisches Handbuch zum entsprechenden Rack
- Handbuch zum Bildschirm
- Handbuch zum Server Management Server View
- Handbuch zum Remote Test- und Diagnosesystem Remote View
- Handbuch zu LocalView
- Dokumentation zu Baugruppen und Laufwerken
- Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem

 Informationsdateien zu Ihrem Betriebssystem (siehe auch im Kapitel "Literatur" auf Seite 119)

## 1.2 Erweiterungen und Umrüstungen

#### Zweiter Prozessor

Die Systembaugruppe kann mit einem zweiten Prozessor hochgerüstet werden. Es dürfen nur gleichartige Prozessoren auf der Systembaugruppe verwendet werden. Der zweite Prozessor muss die gleiche Taktfrequenz und den gleichen Cache haben wie der erste Prozessor.

#### Erweiterung des Hauptspeichers

Die acht Einbauplätze für den Hauptspeicher sind für FBD533/PC2-4200F oder FBD667/PC2-5300 Fully Buffered DIMM-Speichermodule geeignet. Die Organisation in zwei Speicherbänke 1 und 2 mit jeweils 4 Speichermodulen ermöglicht einen schnellen Speicherzugriff mit vierfach-Interleave.

Speichermodule sind immer paarweise einzubauen.

#### ROMB (RAID On MotherBoard)

Das System ist mit einem on-board INTEL I/O-Prozessor ausgerüstet. Wenn dieser Controller aktiviert wird, unterstützt er RAID Level 0, 1, 10, 5 und 50. Diese RAID-Funktionen können mit zwei unterschiedlichen "MegaRaid PCI Express™ ROMB" Hochrüst-Kits aktiviert werden.

#### Zusätzliche bedienbare Laufwerke

Es stehen ein 5,25 Zoll und ein 3,5 Zoll Einbauplatz für bedienbare Laufwerke zur Verfügung.

Der 3,25-Zoll Einbauplatz kann mit einem 3,5 Zoll x 0,5 Zoll Floppylaufwerk oder mit einem LocalView-Modul und der andere Einbauplatz mit einem 5,25 Zoll x 0,5 Zoll DVD-ROM-Laufwerk bestückt werden.

Als Option besteht die Möglichkeit in **nur** der 3,5" Festplattenlaufwerksvariante, im linken Laufwerkskäfig ein USB Magnetband-Laufwerk einzubauen (siehe auch Konfigurator unter "Literatur" auf Seite 119). Dadurch werden im Laufwerkskäfig zwei Einbauplätze belegt, die nicht mehr für Festplattenmodule zur Verfügung stehen.

#### LocalView-Modul (alphanumerische Systemanzeige)

Mit dem LocalView-Modul erhalten Sie die Möglichkeit, Systeminformationen sowie Hardware-Systemfehler alphanumerisch anzuzeigen. Es handelt sich um ein intelligentes Modul mit einem Microcontroller und eigenem Speicher, welches unabhängig vom Serversystem funktioniert.

Das LocalView-Modul besteht aus einem LCD-Anzeigefeld und einem Menüsteuerungsknopf (toggle switch), beide in einer entsprechenden Halterung untergebracht. Die verwendete Mechanik erlaubt das Herausziehen und Ausklappen des LCD-Anzeigefeldes. Weitere Informationen zur Bedienung und Anzeigemodi finden Sie in der Dokumentation zum LocalView-Modul.

#### Festplattenlaufwerke

Der Server verfügt über zwei Laufwerkskäfige mit bis zu sechs (2x3) SAS/SATA Festplattenlaufwerk-Module oder mit bis zu 12 (2x6) SAS Festplattenlaufwerk-Module. Jedes Festplattenmodul kann ein SAS/SATA-bzw SAS Festplattenlaufwerk mit einer Bauhöhe von maximal 1 Zoll aufnehmen. Die Verbindung zur SAS/SATA-Rückwand erfolgt leitungslos. Dies ermöglicht ein einfaches Stecken oder Ziehen der Festplattenmodule (weitere Einzelheiten siehe in der Betriebsanleitung).

Das Festplattensystem ist für SAS/SATA ausgelegt mit jeweils einem Kanal für jedes Festplattenlaufwerk.

Verfügt der Server über eine entsprechende RAID-Konfiguration, können Festplattenmodule auch während des Betriebes gewechselt werden (hot-swap).

## Zusätzliche Controller in non-hot-plug PCI-Steckplätzen

Die Systembaugruppe bietet fünf PCI-Steckplätze an. Die Steckplätze 1-3 sind non-hot-plug PCI-Steckplätze und werden mit 100 MHz getaktet. Wenn Slot 1 und 2 unbestückt bleiben, kann Slot 3 mit 133 MHz getaktet werden (IDoubleOP™).

Die PCI-Steckplätze 4 und 5 sind hot-plug PCI-Steckplätze, die mit hot-plugfähigen Controllern bestückt werden können (die hot-plug PCI-Steckplätze werden in der Betriebsanleitung beschrieben).

### **Optionale Riserkarte**

Optional kann eine Riserkarte auf Steckplatz 5 eingebaut werden, die dann mit 3 Controllern bestückt werden kann. Alle werden mit 100 MHz getaktet. Zwei Steckplätze (6 und 7) können mit kurzen Standardcontrollern und Steckplatz 8 kann mit einem langen Standardcontroller bestückt werden.

#### **Externe serielle Schnittstelle**

Als Option kann die serielle Schnittstelle nach außen geführt werden.

#### Externe parallele Schnittstelle

Als Option kann eine parallele Schnittstelle für Drucker zur Verfügung gestellt werden.

## 1.3 Darstellungsmittel

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

Kursive Schrift	kennzeichnet Befehle, Menüpunkte oder Software-Programme.
"Anführungszeichen"	kennzeichnen Kapitelnamen und Begriffe, die hervorgehoben werden sollen.
<b>&gt;</b>	kennzeichnet einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen müssen.
ACHTUNG!	kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit, die Funktionsfähigkeit Ihres Servers oder die Sicherheit Ihrer Daten gefährdet sind.
i	kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps.

Tabelle 1: Darstellungsmittel

# 2 Vorgehensweise



#### **ACHTUNG!**

Die in diesem Handbuch beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur von Technikern, Servicepersonal oder technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von Fachpersonal durchführen! Durch Nichtbeachtung der Vorgaben in diesem Handbuch sowie unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer (elektrischer Schlag, Brandgefahr) bzw. Sachschäden am Gerät entstehen. Unerlaubtes Öffnen des Gerätes hat den Garantieverlust und den Haftungsausschluss zur Folge.

- ► Machen Sie sich bitte zu allererst mit den Sicherheitshinweisen im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15 vertraut.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Handbücher (siehe Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15) zur Verfügung stehen, eventuell die PDF-Dateien drucken. Sie benötigen auf jeden Fall die Betriebsanleitung des Servers und das Technische Handbuch der Systembaugruppe.
- Fahren Sie den Server ordnungsgemäß herunter, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie die Netzstecker und öffnen Sie den Server wie im Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben wird.
- ► Führen Sie die Erweiterung oder Hochrüstung Ihres Servers aus, wie in dem betreffenden Kapitel beschrieben.
  - Der Ein-/Ausbau der hot-plug Komponenten ist in der Betriebsanleitung des Servers beschrieben.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein wie im Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.
- Starten Sie das Betriebssystem und führen Sie, falls notwendig, die entsprechende Konfiguration aus (siehe Betriebsanleitung).

## 3 Sicherheitshinweise



Die nachfolgenden Sicherheitshinweise finden Sie auch im Handbuch "Sicherheitshinweise und andere wichtige Informationen".

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik.

Falls Sie Fragen haben, ob Sie das Gerät in der vorgesehenen Umgebung aufstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service



#### **ACHTUNG!**

Die in diesem Handbuch beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur von Technikern, Servicepersonal oder technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von Fachpersonal durchführen! Durch Nichtbeachtung der Vorgaben in diesem Handbuch sowie unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer (elektrischer Schlag, Brandgefahr) bzw. Sachschäden am Gerät entstehen. Unerlaubtes Öffnen des Gerätes hat den Garantieverlust und den Haftungsausschluss zur Folge.

#### Vor Inbetriebnahme



#### **ACHTUNG!**

- Beachten Sie beim Aufstellen und vor Betrieb des Gerätes eventuelle Hinweise für die Umgebungsbedingungen Ihres Gerätes.
- Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung - sowohl am Geräteäußeren als auch im Geräteinneren - auftreten.
  - Warten Sie, bis das Gerät temperaturangeglichen und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nichtbeachtung der Vorgaben kann zu Sachschäden am Gerät führen.
- Transportieren Sie das Gerät nur in der Originalverpackung oder in einer anderen geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Stoß und Schlag gewährt.

#### Inbetriebnahme und Betrieb



#### **ACHTUNG**

- Wird das Rack-Modell in eine Installation integriert, die von einem industriellen Versorgungsnetz mit dem Anschlussstecker des Typs IEC309 gespeist wird, muss die Absicherung des Versorgungsnetzes den Anforderungen für nicht industrielle Versorgungsnetze für den Steckertyp A entsprechen.
- Der Server stellt sich automatisch auf eine Netzspannung zwischen 100 V und 240 V ein. Stellen Sie sicher, dass die örtliche Netzspannung diesen Bereich weder über- noch unterschreitet.
- Dieses Gerät ist mit einer sicherheitsgeprüften Netzleitung ausgerüstet und darf nur an eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose am Gerät oder die Schutzkontakt-Steckdose der Hausinstallation frei zugänglich ist.
- Die Ein-/Aus-Taste trennt das Gerät nicht von der Netzspannung. Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung müssen Sie den/die Netzstecker aus der/den geerdeten Schutzkontakt-Steckdose(n) ziehen.
- Schließen Sie das Gerät und die daran angeschlossenen Peripheriegeräte immer am selben Stromkreis an. Anderenfalls droht Datenverlust, wenn z. B. bei Netzausfall die Zentraleinheit noch läuft, das Peripheriegerät (z. B. ein Speichersubsystem) aber ausgefallen ist.
- Datenleitungen müssen über eine ausreichende Abschirmung verfügen.
- Für die LAN-Verkabelung gelten die Anforderungen gemäß EN 50173 und EN 50174-1/2. Als minimale Anforderung gilt die Verwendung einer geschirmten LAN-Leitung der Kategorie 5 für 10/100 MBps Ethernet, bzw. der Kategorie 5e für Gigabit Ethernet. Die Anforderungen der Spezifikation ISO/IEC 11801 sind zu berücksichtigen.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden. Beachten Sie beim Anschließen des Gerätes die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Gerätes.

- Während eines Gewitters dürfen Sie die Datenübertragungsleitungen weder anschließen noch lösen (Gefahr durch Blitzschlag).
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Schmuckkettchen, Büroklammern usw.) oder Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen (elektrischer Schlag, Kurzschluss).
- In Notfällen (z. B. bei Beschädigung von Gehäuse, Bedienelementen oder Netzleitung, bei Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern) schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den/die Netzstecker aus der/den geerdeten Schutzkontakt-Steckdose(n), und verständigen Sie den Service.
- Der bestimmungsgemäße Betrieb des Systems (gemäß IEC 60950/DIN EN 60950) ist nur bei vollständig montiertem Gehäuse und eingebauten Rückseitenabdeckungen für Einbauplätze gewährleistet (elektrischer Schlag, Kühlung, Brandschutz, Funkentstörung).
- Installieren Sie nur Systemerweiterungen, die den Anforderungen und Vorschriften für Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Telekommunikationsendgeräte-Einrichtungen entsprechen.
   Durch die Installation anderer Erweiterungen können diese Anforderungen und Vorschriften verletzt oder das System beschädigt werden. Informationen darüber, welche Systemerweiterungen zur Installation zugelassen sind, erhalten Sie von Ihrer Verkaufsstelle oder unserem Service.
- Die mit einem Warnhinweis (z. B. Blitzpfeil) gekennzeichneten Komponenten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet, ausgebaut oder ausgetauscht werden. Ausnahme bilden die hotplug/hot-swap Komponenten.
- Die Gewährleistung erlischt, wenn Sie durch Einbau oder Austausch von Systemerweiterungen Defekte am Gerät verursachen.
- Stellen Sie nur die Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrequenzen ein, die in der Betriebsanleitung für den Bildschirm angegeben sind. Wenn Sie andere Werte einstellen, kann der Bildschirm beschädigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

#### **Batterien**



#### **ACHTUNG!**

- Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Batterien dürfen nur durch identische oder vom Hersteller empfohlene Typen ersetzt werden (siehe Technisches Handbuch zur Systembaugruppe D1889/D2089).
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.
- Die Batterieverordnung verpflichtet die Endverbraucher zur Rückgabe von Abfallbatterien an den Vertreiber oder an von öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestellen.
- Tauschen Sie die Lithium-Batterie auf der Systembaugruppe nur entsprechend den Angaben im Technischen Handbuch für die Systembaugruppe (siehe Technisches Handbuch zur Systembaugruppe D2119)
- Sämtliche schadstoffhaltigen Batterien sind mit einem Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet. Zusätzlich ist die Kennzeichnung mit dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen:

Cd Cadmium Hg Quecksilber Pb Blei

## Umgang mit CDs und CD-/DVD-ROM-Laufwerke



#### **ACHTUNG!**

- Verwenden Sie im CD-/DVD-ROM-Laufwerk Ihres Servers ausschließlich einwandfreie CDs, um Datenverlust, Beschädigungen am Gerät und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie jede CD vor dem Einlegen in das Laufwerk auf Beschädigungen wie feine Risse, Bruchstellen oder dergleichen.

Beachten Sie, dass zusätzlich aufgebrachte Aufkleber die mechanischen Eigenschaften einer CD verändern und zu Unwucht führen können.

Beschädigte und unwuchtige CDs können bei hohen Laufwerksgeschwindigkeiten brechen (Datenverlust).

Unter Umständen können scharfkantige CD-Bruchstücke die Abdeckung des CD-/DVD-ROM-Laufwerks durchdringen (Beschädigungen am Gerät) und aus dem Gerät geschleudert werden (Verletzungsgefahr, insbesondere an unbedeckten Körperpartien wie Gesicht oder Hals).



Sie schonen das CD-/DVD-ROM-Laufwerk und verhindern mechanische Beschädigungen sowie vorzeitigen Verschleiß der CDs, indem Sie folgende Ratschläge beachten:

- Legen Sie die CDs nur bei Bedarf ins Laufwerk und entnehmen Sie sie nach Gebrauch.
- Bewahren Sie die CDs in geeigneten Hüllen auf.
- Schützen Sie die CDs vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

#### Laserhinweis

Das CD/DVD-ROM-Laufwerk entspricht der Laser Klasse 1 nach IEC 60825-1.



#### **ACHTUNG**

Das CD-/DVD-ROM Laufwerk hat eine Laserdiode(LED). Manchmal erzeugt diese einen stärkeren Laserstrahl als Klasse 1. Direkter Blick in den Laserstrahl ist gefährlich.

Bitte entfernen Sie niemals Teile aus dem CD-/DVD ROM Laufwerk.

#### Komponenten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen:

Komponenten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB) sind durch folgenden Aufkleber gekennzeichnet:



Bild 1: FGB-Kennzeichen

Wenn Sie Komponenten mit EGB handhaben, müssen Sie folgende Hinweise unbedingt befolgen:

- Ziehen Sie den/die Netzstecker, bevor Sie Komponenten stecken oder ziehen.
- Sie müssen sich statisch entladen (z. B. durch Berühren eines geerdeten Gegenstandes), bevor Sie mit den Komponenten arbeiten.
- Verwendete Geräte und Werkzeuge müssen frei von statischer Aufladung sein.
- Verwenden Sie ein für diese Zwecke geeignetes Erdungskabel, welches Sie bei der Montage von Komponenten mit der Systemeinheit verbindet.
- Fassen Sie die Komponenten nur an den grün markierten Stellen (Touch Point) an.
- Berühren Sie keine Anschlussstifte oder Leiterbahnen auf einer Baugruppe.
- Legen Sie alle Bauteile auf eine Unterlage, die frei von statischen Aufladungen ist.
- Eine ausführliche Beschreibung für die Behandlung von EGB-Komponenten ist in den einschlägigen europäischen bzw. internationalen Normen (DIN EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20) zu finden.

# 4 Vorbereitung



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

## 4.1 Server aus dem Rack ausbauen

- Beenden Sie alle Anwendungen und fahren Sie den Server ordnungsgemäß herunter.
- ► Falls Ihr Betriebssystem den Server nicht ausgeschaltet hat, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- ► Ziehen Sie alle Netzstecker aus den Schutzkontakt-Steckdosen.




Bild 2: Rändelschrauben lösen

► Lösen Sie die zwei Rändelschrauben (1), und ziehen Sie den Server bis zum Anschlag aus dem Rack.

Je nachdem, wie zugänglich der Server im Rackschrank ist, macht es Sinn, den Server aus dem Rackschrank auszubauen. Falls Sie den Server nicht aus dem Rackschrank ausbauen wollen, überspringen Sie bitte diese Seite.




Bild 3: Server aus dem Backschrank ausbauen

- ▶ Lösen Sie auf der Rückseite des Servers alle Kabel.
- ➤ Ziehen Sie den Server bis zum Anschlag (1) heraus, lösen Sie Verriegelung (2) und ziehen Sie ihn dann vollständig heraus.



#### **ACHTUNG!**

Für das Herausheben des Servers aus dem Rackschrank sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Vorbereitung Server öffnen

## 4.2 Server öffnen




Bild 4: Gehäusedeckel abnehmen

- ► Drücken Sie die beiden Verriegelungen nach unten (1).
- ► Schieben Sie den Deckel nach hinten und nehmen Sie ihn ab (2).

# 5 Hauptspeicher



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

Die Systembaugruppe unterstützt bis zu 32 Gbyte Arbeitsspeicher. Es sind 8 Steckplätze (2 Speicherbänke mit je 4 Steckplätzen) für den Arbeitsspeicher vorhanden. Jede Speicherbank kann mit zwei 512 Mbyte, 1 Gbyte, 2 Gbyte oder 4 Gbyte FBD533/PC2-4200F oder FBD667/PC2-5300 Fully Buffered DIMM Speichermodulen bestückt werden.

ECC mit Memory scrubbing und mit der Single Device Data Correction (SDDC)-Funktion ist Standard.

## 5.1 Bestückungsvorschriften




Bild 5: Aufbau des Hauptspeichers in Speicherbänke und Speichermodule

- Die Speichermodule müssen auf FBD533/PC2-4200F oder FBD667/PC2-5300F Fully Buffered DIMM-Modulen basieren und paarweise bestückt sein.
- Jedes Paar muss aus identischen Speichermodulen (2-way Interleaved-Modus) bestehen.
- Die Speichermodul-Kapazität kann unterschiedlich für die verschiedenen Paare sein: z.B. kann das Paar 1A/1B mit zwei 512 Mbyte-Speichermodulen und das Paar 2A/2B mit zwei 1 Gbyte-Speichermodulen bestückt sein.

Nachfolgende Tabelle zeigt die vorgeschriebene Bestückungsreihenfolge:

Modulpaar 1A/1B	Modulpaar 1C/1D	Modulpaar 2A/2B	Modulpaar 2C/2D
bestückt	leer	leer	leer
bestückt	bestückt	leer	leer
bestückt	bestückt	bestückt	leer
bestückt	bestückt	bestückt	bestückt




Bild 6: Schema Memory Mirroring

## **Memory Mirroring**

Für Memory Mirroring werden entweder 4 oder 4+4 identische Speichermodule benötigt

Speicher- bank	-		1		2		2		
Kanal (Modul)	Α	В	С	D	A	В	С	D	
Bestückung	4 identische Speichermodule			-		-			
	4 identische Speichermodule				4 identi	sche Sp	eicherm	odule	




Bild 7: Schema Memory Mirroring

i

Weitere Informationen finden Sie im BIOS-Setup Manual (siehe Kapitel "Literatur" auf Seite 119)

## 5.2 Hauptspeicher erweitern/austauschen

Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.

### Entfernen der Luftführung über Hauptspeicher und Prozessoren



Bild 8: Luftführung über Hauptspeicher und Prozessoren entfernen

▶ Nehmen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher nach oben ab.

### Einbau der Speichermodule




Bild 9: Speichereinbauplätze bestücken




Bild 10: Speichermodul ausbauen

- ► Klappen Sie die Halterungen des entsprechenden Einbauplatzes an beiden Seiten nach außen (1).
- ► Ziehen Sie das Speichermodul aus dem Einbauplatz (2).




Bild 11: Speichermodul einbauen

- Klappen Sie die Halterungen des entsprechenden Einbauplatzes an beiden Seiten nach außen.
- ► Stecken Sie das Speichermodul in den Einbauplatz (1), bis die seitlichen Halterungen am Speichermodul einrasten (2).

## Luftführung einsetzen




Bild 12: Luftführung über Speicher und Prozessoren einsetzen

► Setzen Sie die Luftführung über Speicher und Prozessoren wieder ein.



Bild 13: Einbau der Luftführung



#### **ACHTUNG!**

Achten Sie darauf, daß der Rand der Lufthaube nicht in die Lamellen des Prozessorkühlers gesteckt wird.

Achten Sie darauf, daß die Lamellen über dem Speicher nicht verdreht sind und glatt auf dem Speicher liegen.

► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 6 Prozessoren



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.



#### **ACHTUNG!**

Prozessoren sind Bausteine, welche auf elektrostatische Entladungen äußerst empfindlich reagieren können und daher stets mit Vorsicht zu behandeln sind. Legen Sie den Prozessor nach der Entnahme aus seiner Schutzhülle oder aus einem Sockel, mit seiner glatten Oberfläche auf eine nichtleitende, antistatische Oberfläche. Schieben Sie nie einen Prozessor über eine Oberfläche.

## 6.1 Zweiten Prozessor einbauen

Die Systembaugruppe kann mit einem zweiten Prozessor hochgerüstet werden. Das Hochrüstkit besteht aus einem Prozessor und einem Kühlkörper.



#### **ACHTUNG!**

Es dürfen nur gleiche Prozessoren auf der Systembaugruppe verwendet werden. Beide Prozessoren müssen die gleiche Taktfrequenz und den gleichen Cache haben. Für den Dual-Betrieb verwenden Sie ein geeignetes Multiprozessor-Betriebssystem.

- Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.
- ► Nehmen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher (siehe Abschnitt "Hauptspeicher erweitern/austauschen" auf Seite 28) nach oben ab.




Bild 14: Prozessor Dummy entfernen

► Ziehen Sie den Prozessor Dummy heraus.



#### **ACHTUNG!**

Bewahren Sie die den Prozessor Dummy auf. Wenn Sie den Prozessor wieder ausbauen und keinen neuen dafür einsetzen, dann bauen Sie den Prozessor Dummy wieder ein, damit die Kühlung des Systems sichergestellt ist.




Bild 15: Leerer Prozessoreinbauplatz

- Öffnen Sie den Sockelhebel und schwenken Sie ihn bis zum Anschlag nach oben.
- ► Öffnen Sie den Deckel.




Bild 16: Öffnen desProzessorsockels




Bild 17: Prozessor einsetzen

 Positionieren Sie den neuen Prozessor über dem Sockel und setzen Sie ihn durch vorsichtiges Drücken in den Sockel ein.



#### **ACHTUNG!**

Der Prozessor kann nur in einer bestimmten Ausrichtung eingebaut werden. Achten Sie dabei auf die Markierung einer der Ecken. Drücken Sie den Prozessor nicht mit Gewalt in den Sockel um eine Beschädigung der Pins bzw. des Prozessors zu vermeiden.

➤ Verriegeln Sie den Prozessor im Sockel, indem Sie den Sockelhebel wieder in die ursprüngliche Position bringen.



Die Schutzabdeckung löst sich beim Schließen des Sockelhebels.



Bild 18: Federn auf den Kühlkörperhaltebolzen beachten

- Kontrollieren Sie, ob die Federn um die Kühlkörperhaltebolzen mittig ausgerichtet sind
- ► Entfernen Sie die Schutzkappe an der Unterseite des Kühlkörpers.




Bild 19: Kühlkörper einsetzen

- ► Setzen Sie den Kühlkörper auf den Prozessor.
- ▶ Befestigen Sie den Kühlkörper über Kreuz mit vier Schrauben.



#### **ACHTUNG!**

Bauen Sie nie einen Prozessor ohne Kühlkörper ein. Es droht sonst Überhitzung des Prozessors, die zum Abschalten des Systems führt.

► Setzen Sie die Luftführung über Speicher und Prozessoren wieder ein.



#### **ACHTUNG!**

Achten Sie darauf, dass die Luftführung richtig sitzt und keine Kabel eingeklemmt werden!

► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 6.2 Prozessor austauschen



#### **ACHTUNG!**

Es dürfen nur gleiche Prozessoren auf der Systembaugruppe verwendet werden. Der zweite Prozessor muss die gleiche Taktfrequenz und den gleichen Cache haben wie der erste Prozessor. Für den Dual-Betrieb verwenden Sie ein geeignetes Multiprozessor-Betriebssystem.

- Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.
- ► Entfernen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher und den Prozessoren (siehe Bild 8 auf Seite 28).




Bild 20: Kühlkörper ausbauen

- ► Lösen Sie die vier Schrauben über Kreuz.
- ► Lockern Sie den Kühlkörper durch seitliches Hin- und Herdrehen und heben Sie den Kühlkörper ab.




Bild 21: Prozessor ausbauen

- ► Lösen Sie den Sockelhebel und schwenken Sie ihn bis zum Anschlag nach oben (1).
- ▶ Heben Sie den eingebauten Prozessor vorsichtig aus dem Sockel (2).




Bild 22: Prozessor einsetzen

 Positionieren Sie den neuen Prozessor über dem Sockel und setzen Sie ihn durch vorsichtiges Drücken in den Sockel ein.



#### **ACHTUNG!**

Der Prozessor kann nur in eine Richtung eingebaut werden. Achten Sie dabei auf die Markierung einer der Ecken. Drücken Sie den Prozessor nicht mit Gewalt in den Sockel, um eine Beschädigung der Anschlüsse (pins) oder des Prozessors zu vermeiden.

- ► Verriegeln Sie den Prozessor im Sockel, indem Sie den Sockelhebel wieder in die ursprüngliche Position bringen.
- Entfernen Sie die Schutzkappe vom Kühlkörper. Berühren Sie dabei das Pad nicht.
- ► Setzen Sie den Kühlkörper auf den Prozessorsockel (siehe Bild 19 auf Seite 37).
- ▶ Befestigen Sie den Kühlkörper über Kreuz mit vier Schrauben.
- Setzen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher wieder ein (siehe "Luftführung einsetzen" auf Seite 31).
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 6.3 Kühlkörper tauschen

- Öffnen Sie den Server, wie in Abschnitt "Server öffnen" auf Seite 23 beschrieben.
- ► Entfernen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher und den Prozessoren (siehe Abschnitt "Hauptspeicher erweitern/austauschen" auf Seite 28).
- ► Lösen Sie die vier Schrauben des Kühlkörpers über Kreuz (siehe Abschnitt "Prozessor austauschen" auf Seite 38).
- ► Lockern Sie den Kühlkörper durch seitliches Hin- und Herdrehen und heben Sie den Kühlkörper ab.
- ▶ Reinigen Sie die Oberseite des Prozessors mit einem fusselfreien Tuch.
- ► Ziehen Sie die Schutzkappe vom neuen Kühlkörper ab.
- Setzen Sie den Kühlkörper auf den Prozessorsockel (siehe Abschnitt "Prozessor austauschen" auf Seite 38).
- ▶ Befestigen Sie den Kühlkörper über Kreuz mit vier Schrauben.
- ► Setzen Sie die Luftführung über dem Hauptspeicher wieder ein (siehe Abschnitt "Hauptspeicher erweitern/austauschen" auf Seite 28).

# 7 ROMB (RAID on Motherboard)



### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

Der on-board SAS-Controller kann mit einem "MegaRaid PCI Express™ ROMB" Hochrüstkit zu einem RAID5 (RAID 0, 1, 5, 10, 50) Controller hochgerüstet werden. In diesem Fall wird der on-board INTEL I/O-Prozessor durch den Einbau eines Lizenzschlüssels und eines Cache-Moduls aktiviert.

Zwei unterschiedliche Hochrüstkits werden angeboten:

- Hochrüst-Kit S26361-F3205-E256 bestehend aus einem iButton Lizenz-Schlüssel und einem 256 MB Cache-Modul.
- Hochrüst-Kit S26361-F3205-E556 bestehend aus einem iButton Lizenz-Schlüssel und einem 256 MB Cache-Modul mit zusätzlich auf dem Modul integrierter Batterie (iTBBU=integrated Transportable Battery Backup Unit).

## 7.1 ROMB Hochrüst-Kit einbauen

 Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.



Bild 23: Cache Modul (mit Akku) und iButton

Stecken Sie das Kabel auf dem Modul.




Bild 24: iButton und Cache Modul einsetzen

- ► Setzen Sie den iButton auf der Systembaugruppe ein (1).
- ► Klappen Sie die Halterungen des Einbauplatzes an beiden Seiten nach außen.




Bild 25: iButton und Cache Modul einsetzen

- ► Setzen Sie das Cache Modul in den Einbauplatz ein.
- ▶ Drücken Sie das Cache Module nach unten bis es einrastet und die Halterungen an beiden Seiten nach innen einrasten.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.
- Hinweise zur Konfiguration finden Sie im Technischen Handbuch der Systembaugruppe.

## 8 Bedienbare Laufwerke



### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.



Es stehen zwei freie Einbauplätze für bedienbare Laufwerke zur Verfügung. Einer davon ist ein 3,5 Zoll x 0,5 Zoll Einbauplatz für ein FD-Laufwerk und der andere ist ein 5,25 Zoll x 0,5 Zoll Einbauplatz für ein CD/DVD-ROM-Laufwerk . In den oberen Einbauplatz kann statt eines FD-Laufwerkes auch ein LocalView-Modul hier eingebaut werden.



## ACHTUNG!

Für den Einbau des Diskettenlaufwerkes oder des CD-/DVD-Laufwerkes benötigen Sie Einbaurahmen und Leitungen.

## 8.1 FD-Laufwerk einbauen

Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.

## Abdeckung entfernen




Bild 26: Abdeckung vor Lüfterbox

- ► Entriegen Sie die Abdeckung.
- ► Entfernen Sie die Abdeckung.

## FD-Laufwerksleermodul ausbauen




Bild 27: Entriegeln des FD-Laufwerksleermoduls (zur Übersichtlichkeit wurde die Lüfterbox enfernt)

- ► Entriegeln Sie das FD-Laufwerksleermodul (1).
- ► Schieben Sie das FD-Laufwerksleermodul etwas nach vorne (2).



Bild 28: Leerblende entfernen

► Ziehen Sie das FD-Laufwerksleermodul nach vorne heraus.



#### **ACHTUNG!**

Bewahren Sie die Leerblende auf. Wenn Sie das FD-Laufwerk wieder ausbauen und kein neues dafür einsetzen, muss die Leerblende zur Kühlung, der Einhaltung der EMV-Vorschriften und des Brandschutzes wieder eingebaut werden.

## Einbau FD Laufwerk




Bild 29: FD-Laufwerk in Rahmen einbauen

- Der Einbaurahmen und das Kabel wird im Beipack mit dem Server PRI-MERGY RX300 S3 ausgeliefert.
- ► Setzen Sie das FD Laufwerk in den Rahmen. Achten Sie auf die Kunststoffstifte. Sie halten das Lauwerk im Rahmen.



Bild 30: FDD-Kabel stecken

- ▶ Stecken Sie die Leitung am Laufwerk wie im Foto dargestellt.
  - Das Kabel muß am Laufwerk so eingebaut werden, dass die blaue Seite des Kabels auf der Seite des Verriegelungshebels ist.
- ► Fädeln Sie die Leitung durch den Einbaurahmen




Bild 31: FD-Laufwerksmodul einsetzen

- ▶ Fädeln Sie die Flachleitung in den Einbauschacht.
- ▶ Schieben Sie das FD-Laufwerksmodul in den Einbauplatz, bis es einrastet.




Bild 32: FDD Kabel stecken (zur Übersichtlichkeit wurde die Lüfterbox entfernt.

- ▶ Stecken Sie das FDD-Kabel auf der Systembaugruppe.
- ► Bauen Sie die Abdeckung wieder ein.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 8.2 LocalView-Modul einbauen

Das LocalView-Modul ist ein optionales Zusatzmodul für die Server der PRIMERGY-Reihe. Auf dem Anzeigenfeld des LocalView-Moduls können Sie Statusmeldungen direkt am Server ablesen. Diese Statusmeldungen geben Ihnen Informationen zum System und informieren Sie über Hardware-Fehler (z. B. Lüfterausfall, Überspannung an der CPU u. a.).

Ähnlich einer Schublade lässt sich das LocalView-Modul herausziehen. Zusätzlich können Sie das LocalView-Anzeigenfeld nach unten schwenken.

Das LocalView-Modul kann in den leeren 3,5/0,5-Zoll-Einbauplatz für das FD-Laufwerk eingebaut werden.



Bild 33: LocalView-Modul

- Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.
- ► Entfernen Sie die Abdeckung. (siehe "Abdeckung entfernen" auf Seite 48)
- ► Wenn ein FD-Laufwerksleermodule eingebaut ist, muss dieses erst ausgebaut werden (siehe "FD-Laufwerksleermodul ausbauen" auf Seite 49).

## FD-Laufwerksmodul ausbauen




Bild 34: Entriegeln FD-Laufwerksmodul (zur besseren Sicht wurde die Lüfterbox entfernt)

- ► Entriegeln Sie das FD-Laufwerksmodul (1).
- ► Schieben Sie das FD-Laufwerksmodul etwas nach vorne (2).
- ► Ziehen Sie das FD Laufwerkskabel von der Systembaugruppe ab.




Bild 35: FD Laufwerksmodul entfernen

Ziehen Sie das FD Laufwerksmodul nach vorne heraus.




Bild 36: Kabel aus Klemme

- ► Nehmen Sie das Kabel für das LocalView Modul aus der Klemme und fädeln Sie das Kabel durch den Schacht nach vorne.
  - Achten Sie darauf, daß das Kabel eine rote Markierung hat. Es besteht Verwechlungsgefahr mit dem Stromversorgungskabel für optische Laufwerke.



Bild 37: Kabel anstecken amLocalView Modul

► Stecken Sie die Leitung an das LocalView Modul.



Bild 38: Einschieben des LocalView Moduls

- Schieben Sie das LocalView Modul vollständig ein.
  - Weitere Informationen zur Bedienung und Anzeigemodi finden Sie in der Dokumentation zum LocalView-Modul.
- ► Setzen Sie die Abdeckung wiede ein.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 8.3 CD/DVD-ROM Laufwerk einbauen

- Öffnen Sie den Server wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.
- ► Entfernen Sie die Abdeckung. (siehe "Abdeckung entfernen" auf Seite 48)

## Entfernen des CD/DVD-Laufwerksleermoduls




Bild 39: Entriegeln FD-Laufwerksmodul (zur besseren Sicht wurde die Lüfterbox entfernt)

- ► Entriegeln Sie CD/DVD Laufwerksleermodul (1).
- ► Schieben Sie CD/DVD Laufwerksleermodul mit Hilfe des Auswurfmechanismus (2) nach vorne (3) heraus.



Bild 40: Leerblende entfernen

▶ Nehmen Sie den Einbaurahmen mit Leerblende aus dem Einbauplatz.



## **ACHTUNG!**

Bewahren Sie die Leerblende auf. Wenn Sie das bedienbare Laufwerk wieder ausbauen und kein neues dafür einsetzen, muss die Leerblende zur Kühlung, der Einhaltung der EMV-Vorschriften und des Brandschutzes wieder eingebaut werden.

Nehmen Sie die Leerblende aus dem Einbaurahmen.




Bild 41: CD/ DVD Laufwerk in Einbaurahmen einbauen

 Bauen Sie das CD/DVD Laufwerk in den Einbaurahmen ein. Achten Sie auf die Kunststoffstifte, durch die das Laufwerk im Einbaurahmen gehalten wird.




Bild 42: Leitungen CD/DVD Laufwerk anschließen

 Fädeln Sie das Stromkabel durch den Schacht und stecken Sie es am CD-Laufwerk an (siehe auch Verkabelungspläne im Kapitel "Anhang" auf Seite 107).



Das Stromversorgungskabel hat keine rote Markierung. Achten Sie darauf, daß Sie das Kabel nicht mit dem SMB-Kabel fürs LocalView verwechseln

 Stecken Sie das IDE Kabel am Laufwerk an (siehe auch Verkabelungsplan im Kapitel "Anhang" auf Seite 107).





Bild 43: CD/DVD Lauwerk einschieben

- ► Schieben Sie das Laufwerk vollständig in den Einbauplatz ein.
- ► Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 8.4 Mangnetbandlaufwerk



 Öffnen Sie den Server wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben. ► Entfernen Sie die Abdeckung. (siehe "Abdeckung entfernen" auf Seite 48).



Bild 44: USB Magnetbandlaufwerk einschieben

- ► Schieben Sie das Magnetbandlaufwerk in den Laufwerkskäfig.
- ► Schrauben Sie das Magnetbandlaufwerk links und rechts fest.



Bild 45: USB Magbetbandlaufwerk einbauen

 Schieben Sie das USB-Kabel und das Stromversorgungskabel durch den Schacht nach vorne.




Bild 46: Rückseite USB Magnetbandlaufwerk

- Stecken Sie das USB-Kabel (1) auf der Rückseite des Magnetbandlaufwerks.
- ▶ Stecken Sie das SV-Kabel (2) auf der Rückseite des Magnetbandlaufwerks




Bild 47: USB Magnetbandlaufwerk einbauen

- ► Schieben Sie das Laufwerk ein.
- ► Ziehen Sie die Kabel beim Einschieben nach hinten, damit sie nicht eingeklemmt werden.
- ► Verriegeln Sie das Laufwerk.
  - Die Laufwerksfront überragt die Serverfront um ca. 5 mm.



Bild 48: USB-Leitung auf Systemboard stecken.

- ► Stecken Sie das Stromversorgungskabel auf der SAS-Backplane.
- ▶ Stecken Sie das USB-Kabel auf USB7 Stecker des Systemboards.
- ▶ Bauen Sie die Abdeckung wieder ein.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

# 9 PCI-Steckplätze



### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

## **Standard Konfiguration**

Die Systembaugruppe bietet fünf low-profile PCI-Steckplätze an. Die PCI-Steckplätze 1, 2 und 5 sind non-hot-plug PCI-Steckplätze.



Die PCI-Steckplätze 3 und 4 sind hot-plug PCI-Steckplätze, die mit hot-plug-fähigen Controllern bestückt werden können. Die hot-plug PCI-Steckplätze werden in der Betriebsanleitung beschrieben.

## **Optionale Konfiguration mit Riserkarte**

Mit einer Riserkarte stehen 3 Standardsteckplätze zur Verfügung: 1 x PCI-X 64-bit/100 MHz, lang, volle Höhe; 2 x PCI-X 64-bit/100 MHz, kurz, volle Höhe.

# 9.1 PCI Controller in low-profile Steckplätze einbauen

 Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschriehen



Bild 49: Rückseitenabdeckung entfernen

- ▶ Schieben Sie den grünen Befestigungsschieber in Richtung Rückseite (1).
- ► Ziehen Sie die Rückseitenabdeckung des PCI-Steckplatzes heraus (2).



#### **ACHTUNG!**

Heben Sie die Rückseitenabdeckung des PCI-Steckplatzes auf. Wenn Sie den Controller wieder ausbauen und keinen neuen dafür einsetzen, müssen Sie die Rückseitenabdeckung wegen der Kühlung, der einzuhaltenden EMV-Vorschriften und des Brandschutzes wieder einsetzen.




Bild 50: Controller einbauen

- Setzen Sie den Controller in den PCI-Steckplatz ein und drücken Sie ihn vorsichtig in den zugehörigen Steckplatz (1) auf der Systembaugruppe. Achten Sie darauf, dass die Rückseitenabdeckung in die Aussparungen (a) gelangen.
- Schieben Sie den grünen Befestigungsschieber über den Winkel der Rückseitenabdeckung (2).
- ► Wenn erforderlich, stecken Sie die Leitungen an dem Controller und sonstigen Komponenten an.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

## 9.2 PCI Controller in Riserkarte einbauen

Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.



Bild 51: Rändelschrauben der Riserkarte lösen

▶ Lösen sie die beiden Rändelschrauben.



#### **ACHTUNG!**

Heben Sie die Rückseitenabdeckung des PCI-Steckplatzes auf. Wenn Sie den Controller wieder ausbauen und keinen neuen dafür einsetzen, müssen Sie die Rückseitenabdeckung wegen der Kühlung, der einzuhaltenden EMV-Vorschriften und des Brandschutzes wieder einsetzen.



Bild 52: Riserkarte herausnehmen

- ► Heben Sie den Riser nach oben heraus.
  - Halten Sie den Riser an der Mulde (A) fest.




Bild 53: Controller einbauen

- ▶ Drücken Sie auf die Verriegelung der Abdeckung.
- ▶ Öffnen Sie die Verriegelung der Abdeckung.




Bild 54: Slotabdeckung entfernen

► Entfernen Sie die Slotabdeckung des zu bestückenden Slots.




Bild 55: Controller einbauen

- ► Setzen Sie den Controller in den PCI-Steckplatz ein und drücken Sie ihn vorsichtig in den zugehörigen Steckplatz.
- ► Schließen Sie die Abdeckung wieder.




Bild 56: Eingebauter Controller

- ► Wenn erforderlich, stecken Sie die Leitungen an dem Controller und sonstigen Komponenten an.
- ► Setzen Sie die Riserkarte wieder ein. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Achten Sie darauf, daß der Riser im Seitenblech eingerastet ist.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

# 10 Externe Serielle Schnittstelle



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

#### 10.1 Externe serielle Schnittstelle einbauen

Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.



Die externe serielle Schnittstelle wird in der Standardkonfiguration mit einer low-profile Slotabdeckung eingebaut. Für die optionale Riserkarte benötigen Sie eine Standard-Slotabdeckung.

#### Externe serielle Schnittstelle in low-profile Standardkonfiguration




Bild 57: Externes serielles Kabel mit low-profile Slotabdeckung

► Entfernen Sie die Slotabdeckung 5 (siehe Bild 49 auf Seite 68).



Bild 58: Externes serielles Kabel einsetze

- ► Schieben Sie das Slotblech ein.
- Verriegeln Sie das Slotblech.
- ▶ Stecken Sie das Kabel auf der Systembaugruppe.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

#### Externe serielle Schnittstelle mit Standardhöhe in Riser




Bild 59: Externen serielle Schnittstelle in standard Slotblech

► Setzen Sie die serielle Schnittstelle in die Standard-Slotabdeckung ein.




Bild 60: Ausbau des Risers

► Entfernen Sie den Riser.




Bild 61: Ausbau Slotabdeckung von Slot 6

- ► Öffnen Sie die Abdeckung.
- ► Entfernen Sie die Slotabdeckung von Slot 8.




Bild 62: Externer serieller Anschluss

- ► Setzen Sie das Slotblech mit der seriellen Schnittstelle in Slot 8 ein.
- Schliessen Sie die Abdeckung.




Bild 63: Externer serielles Kabel durchfädeln

► Fädeln Sie das Kabel durch die Aussparung.




Bild 64: Einsetzen des Risers

► Setzen Sie den Riser ein.

- ► Stecken Sie den Anschluss des externen seriellen Kabels auf den Anschluss der Systembaugruppe (siehe Pfeil).
- ▶ Schrauben Sie die Riserkarte mit den 2 Rändelschrauben fest.




Bild 65: Anschluss des externen seriellen Kabels am Systemboard

- ► Verlegen Sie die Leitung wie dargestellt.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.
- Wird zur externen seriellen Schnittstelle noch eine externe parallele Schnittstelle eingebaut, verlegen Sie die Kabel wie im nächsten Schritt dargestellt. Die serielle Schnittstelle wird dann in Slot 7 und die parallele Schnittstelle in Slot 8 eingebaut.




Bild 66: Externe serielle und parallele Schnittstelle

- Verlegen Sie die beiden Schnittstellenleitungen entsprechend der Darstellung.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

# 11 Parallele Schnittstelle



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

#### 11.1 Parallele Schnittstelle einbauen

 Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.



Die externe Parallel-Schnittstelle wird in der Standardkonfiguration mit einer low-profile Slotabdeckung eingebaut. Bei der optionalen Riserkarte benötigen Sie eine Standard-Slotabdeckung.

#### Externe parallele Schnittstelle low-profile in Standardkonfiguration



Bild 67: Externe parallele Schnittstelle mit low profile Slotabdeckung

► Entfernen Sie die Slotabdeckung 5 (siehe Bild 49 auf Seite 68).




Bild 68: Kabel verlegen

- ► Setzen Sie die Slotabdeckung mit der Parallelen Schnittstelle in Slot 5 ein.
- Stecken Sie den Anschluss des Kabels auf der Systembaugruppe (siehe Pfeil).
- Verlegen Sie das Kabel, wie im Foto gezeigt, direkt über der Systembaugruppe.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

#### Externe parallele Schnittstelle mit Standardhöhe in Riser



Bild 69: Externe Parallelschnittstelle mit Standardslotabdeckung

 Setzen Sie den Parallelschnittstellenanschluss in das Standardslotblech ein.




Bild 70: Ausbau Riser

► Entfernen Sie denRiser.




Bild 71: Ausbau Slotabdeckung von Slot 8

► Entfernen Sie die Slotabdeckung von Slot 8.




Bild 72: Instelling the slot cover with the connector of ther parallel interface

## Einbau der Slotabdeckung mit Paralleler Schnittstelle

► Setzen Sie Slotabdeckung mit der parallelen Schnittstelle in Slot 8 ein.




Bild 73: Einbau der Slotabdeckung mit Paralleler Schnittstelle

Einbau der Slotabdeckung mit Paralleler Schnittstelle

► Fädeln Sie die Flachbandleitung ein.



Führen Sie die Leitung wie im Foto gezeigt.



Bild 74: Einbau des Risers mit Parallelschnittstellee.

- ► Setzen Sie den Riser ein.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

# 12 Umrüstung von low-profile auf standard PCI Slots



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

## 12.1 Ausbau LP-Slotkäfig

Öffnen Sie den Server, wie in Kapitel "Vorbereitung" auf Seite 21 beschrieben.



Bild 75: Hot-plug Kabel entfernen

► Entriegeln und ziehen Sie das hot-plug Kabel auf der Systembaugruppe.




Bild 76: Ausbau Slotkäfig

- ► Entfernen Sie die beiden Schrauben.
- ► Ziehen Sie den Slotkäfig heraus.



Bild 77: Ohne Slotkäfig

► Bestücken Sie die Riserkarte wie im Abschnitt "PCI Controller in Riserkarte einbauen" auf Seite 70 beschrieben.




Bild 78: Bestückte Riserkarte

# 12.2 Umbau Lufthaube




Bild 79: Abdeckung entfernen

► Schieben Sie die Abdeckung nach oben.




Bild 80: Abdeckung ausgebaut




Bild 81: Abdeckung einbauen

Schieben Sie die Abdeckun auf der Oberseite der Lufthaube ein.



Bild 82: Lufthaube umgebaut für Riser



Bild 83: Einsetzen der Lufthauber

- ► Setzen Sie dieLufthaube ein.
  - Achten Sie beim Einsetzen auf die Lamellen des Kühlkörper und die Kondensatoren im markierten Bereich.

## 12.3 Einbau Riser



Bild 84: Einsetzen der Riser

► Setzen Sie den Riser ein.




Bild 85: Mit Riser

- Drücken Sie den Riser fest.
  - Achten Sie darauf , dass der Riser im Seitenblech einrastet.
- ► Schrauben Sie die beiden Schrauben fest.
- ► Schließen Sie den Server, schließen Sie ihn ans Netz an und schalten Sie ihn ein, wie in Kapitel "Fertigstellung" auf Seite 103 beschrieben wird.

# 13 Fertigstellung



#### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 15.

### 13.1 Server schließen




Bild 86: Gehäusedeckel schließen

- Setzen Sie den Gehäusedeckel auf.
- ► Schieben Sie den Deckel nach vorne (1).
- ► Achten Sie darauf, dass die Verriegelungen einrasten.

Server schließen Fertigstellung

Falls Sie den Server nicht aus dem Rackschrank ausgebaut haben, überspringen Sie bitte diese Seite.




Bild 87: Server in den Backschrank einsetzen



#### **ACHTUNG!**

Für das Einsetzen des Servers in den Rackschrank sind mindestens zwei Personen erforderlich.

- Legen Sie den Server von oben auf die herausgezogenen inneren Teleskopschienen.
- ► Schieben Sie den Server ein (1), bis die Schienen einrasten.
- ► Lösen Sie die Teleskopschienen-Verriegelung (2) auf beiden Seiten und schieben Sie den Server bis zum Anschlag ins Rack.
- Stecken Sie auf der Rückseite des Servers alle zuvor entfernten Kabel.

Fertigstellung Server schließen




Bild 88: Rändelschrauben befestigen

- ▶ Befestigen Sie den Server mit den zwei Rändelschrauben (1) im Rack.
- ▶ Stecken Sie alle Netzstecker in die Schutzkontakt-Steckdosen.
- ▶ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Server hochzufahren.

# 14 Anhang

# 14.1 Verkabelungen

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der Kabel:

Kabel # *	Teilenummer	Sachnummer	Bezeichnung	Länge mm
1	S26361-F3120-V2		Parallel Port	310
2	T26139-Y3694-V103	A3C40071653	SV 20 pol	280
3	T26139-Y3758-V7	A3C40057188	SV 24 pol	250
4a	T26139-Y3939-V101	A3C40068169	SV SAS-Back- plane/CDD	700
4b	T26139-Y3939-V111	A3C40085560	SV Expander-Board- CDD	1200
5	T26139-Y3925-V201	A3C40068188	Front Panell	250
6	T26139-Y3662-V303	A3C40057187	ULTRA ATA	100
7	T26139-Y3696-V12	A3C40057186	FDD	150
8	T26139-Y3718-V105	A3C40039940	SMB	650
9	S26361-F3120-V3		Seriell Port	300
10	T26139-Y3906-V7	A3C40057182	Hot-plug	120
11		A3C40083827	USB	400
12	T26139-Y3959-V201	A3C40074671	SV Tape Drive	270

<sup>\*</sup>bezieht sich auf die Kabelpläne

Verkabelungen Anhang





Bild 89: Verkabelung RX300 S3 mit 3,5" Festplattenlaufwerken



Verkabelung RX300 S3 mit 12 x 2,5" HDD

Bild 90: Verkabelung RX300S3 mit 2,5" Festplattenlaufwerke

# 14.2 Konfigurationsschema

## 14.2.1 Konfiguration mit 3,5" Festplattenlaufwerken




Bild 91: aus dem Systemkonfigurator 3,5" Festplattenlaufwerke

## 14.2.2 Konfiguration mit 2,5" Festplattenlaufwerken




Bild 92: aus dem Systemkonfigurator 2,5" Festplattenlaufwerke

## 14.3 Festplatten Mirroring




Bild 93: Ausschnitt aus dem Systemkonfigurator

AC

**Alternating Current** 

ANSI

American National Standard Institut

ASR&R

Automatic Server Reconfiguration and Restart

**BIOS** 

Basic Input-Output System

вмс

**Baseboard Management Controller** 

CC

Cache Coherency

CD

Compact Disk

**CD-ROM** 

Compact Disk-Read Only Memory

**CHS** 

Cylinder Head Sector

**CMOS** 

Complementary Metal Oxide Semiconductor

COM

Communication

**CPU** 

Central Processing Unit

DC

**Direct Current** 

DIMM

**Dual Inline Memory Module** 

DIP

**Dual Inline Package** 

DMA

**Direct Memory Access** 

DMI

Desktop Management Interface

**ECC** 

**Errror Checking and Correcting** 

**ECP** 

**Extended Capabilities Port** 

**EEPROM** 

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

**EGB** 

Elektrostatisch Gefärdete Bauteile

**EMP** 

**Emergency Management Port** 

**EPP** 

**Enhanced Parallel Port** 

**EMV** 

Elektromagnetische Verträglichkeit

**ESD** 

ElectroStatic Discharge (elektrostatische Entladung)

**FPC** 

Front Panel Controller

FRU

Field Replaceable Unit

**FSB** 

Front Side Bus

**GAM** 

Global Array Manager

GUI

Graphical User Interface

HDD

Hard Disk Drive

**HSC** 

Hot-Swap Controller

I<sup>2</sup>C

Inter-Integrated Circuit

I/O

Input/Output

ICM

Intelligent Chassis Management

ID

Identification

IDE

Intergrated Drive Electronics

**IOOP** 

Intelligent Organization of PCI

IRQ

Interrupt Request Line

LAN

Local Area Network

LBA

Logical Block Address

LCD

Liquid Crystal Display

LUN

Logical Unit Number

LVD

Low-Voltage Differential SCSI

LWL

LichtWellenLeiter

MMF

Multi Mode Faser

MRL

Manually Retention Latch

NMI

Non Maskable Interrupt

**NVRAM** 

Non Volatile Random Access Memory

os

**Operating System** 

PCI

Peripheral Component Interconnect

PDA

Prefailure Detection and Analysing

**POST** 

Power ON Self Test

**RAID** 

Redundant Arrays of Independent Disks

RAM

Random Access Memory

ROM

Read-Only Memory

**RSB** 

Remote Service Board

**RTC** 

Real Time Clock

**RTDS** 

Remote Test- und Diagnose-System

SAF-TE

SCSI Accessed Fault-Tolerance Enclosures

SBE

Single Bit Error

SCA

Single Connector Attachment

**SCSI** 

Small Computer System Interface

SDR

Sensor Data Record

**SDRAM** 

Synchronous Dynamic Random Access Memory

SEL

System Event Log

SMI

System Management Interrupt

SSU

System Setup Utility

**SVGA** 

Super Video Graphics Adapter

USB

Universal Serial Bus

VGA

Video Graphics Adapter

# Literatur

Handbücher für PRIMERGY Serversysteme sind als PDF-Dateien auf der ServerBooks-CD verfügbar. Die *ServerBooks*-CD ist Teil der *PRIMERGY ServerView Suite* das mit jedem Serversystem ausgeliefert wird.

Die aktuelle Version der benötigten Handbücher sind als PDF-Datei über das Internet als Download kostenlos erhältlich. Die Einstiegsseite der im Internet verfügbaren Online-Dokumentation finden Sie unter folgender URL: <a href="http://manuals.fujitsu-siemens.com">http://manuals.fujitsu-siemens.com</a>. Zur Dokumentation der PRIMERGY-Server gelangen Sie über den Navigationspunkt industry standard servers.

- [1] Sicherheitshinweise und andere wichtige Informationen
- [2] Ergonomie
- [3] Garantie
- [4] Returning used devices
- [5] PRIMERGY RX300 S3
  Betriebsanleitung
- [6] Quick Start Hardware PRIMERGY RX300 S3
  Faltblatt
- [7] Quick Start Software PRIMERGY ServerView Suite Faltblatt
- [8] Systembaugruppe D2119
  Technisches Handbuch
- [9] PRIMECENTER Rack
  Technisches Handbuch
- [10] **DataCenter Rack** Technisches Handbuch
- [11] 19-Zoll-Rack
  Technisches Handbuch
- [12] LocalView
  Benutzerhandbuch/User Manual

### [13] PRIMERGY ServerView Suite

#### ServerStart

Benutzerhandbuch

## [14] PRIMERGY ServerView Suite

#### ServerView S2

Server Management Benutzerhandbuch

### [15] PRIMERGY ServerView Suite ServerView RAID Manager

Benutzerhandbuch

#### [16] PRIMERGY ServerView Suite

#### RemoteView

Benutzerhandbuch

### [17] PRIMERGY ServerView Suite

integrated Remote Management Controller (iRMC)

Benutzerhandbuch

### [18] BIOS-Setup

Beschreibung

# Stichwörter

B bedienbare Laufwerke 10, 47	LocalView-Modul 11, 53  Luftführung Hauptspeicher 28		
C Controller 11, 12, 68, 70  D Darstellungsmittel 12 Datenmanipulation 7 Dual-Betrieb 33, 38	M Magnetband-Laufwerk hot-plug 10 Multiprozessor-Betriebssystem 33, 38  N non-hot-plug PCI-Steckplatz 67		
E EGB (elektrostatisch gefährdete Bauelemente) 20 elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) 20 externe SCSI-Schnittstelle 12, 77 externe serielle Schnittstelle 12  F Festplatten-Erweiterungsbox 11	parallele Schnittstelle 12, 85 PCI-Steckplatz hot-plug 7 Prozessor 10, 33  R ROMB 10 S		
Floorstand- in Rack-Modell Umrüstung 93	Sicherheitsfunktion 7		
H Hauptspeicher 10 hot-plug Magnetband-Laufwerk 10 PCI-Steckplatz 7	Z Zeichenerklärung 12 Zielgruppe 7 Zielgruppe 5		
I Informationsmaterial 8			
K Komponenten Hardware/Software 7 Kühlkörper 42			
L Laserhinweis 19 lichtemittierende Diode (LED) 19 Lithium-Batterie 18			



## Information on this document

On April 1, 2009, Fujitsu became the sole owner of Fujitsu Siemens Computers. This new subsidiary of Fujitsu has been renamed Fujitsu Technology Solutions.

This document from the document archive refers to a product version which was released a considerable time ago or which is no longer marketed.

Please note that all company references and copyrights in this document have been legally transferred to Fujitsu Technology Solutions.

Contact and support addresses will now be offered by Fujitsu Technology Solutions and have the format ...@ts.fujitsu.com.

The Internet pages of Fujitsu Technology Solutions are available at <a href="http://ts.fujitsu.com/">http://ts.fujitsu.com/</a>...

and the user documentation at <a href="http://manuals.ts.fujitsu.com">http://manuals.ts.fujitsu.com</a>.

Copyright Fujitsu Technology Solutions, 2009

## Hinweise zum vorliegenden Dokument

Zum 1. April 2009 ist Fujitsu Siemens Computers in den alleinigen Besitz von Fujitsu übergegangen. Diese neue Tochtergesellschaft von Fujitsu trägt seitdem den Namen Fujitsu Technology Solutions.

Das vorliegende Dokument aus dem Dokumentenarchiv bezieht sich auf eine bereits vor längerer Zeit freigegebene oder nicht mehr im Vertrieb befindliche Produktversion.

Bitte beachten Sie, dass alle Firmenbezüge und Copyrights im vorliegenden Dokument rechtlich auf Fujitsu Technology Solutions übergegangen sind.

Kontakt- und Supportadressen werden nun von Fujitsu Technology Solutions angeboten und haben die Form ... @ts.fujitsu.com.

Die Internetseiten von Fujitsu Technology Solutions finden Sie unter <a href="http://de.ts.fujitsu.com/">http://de.ts.fujitsu.com/</a>..., und unter <a href="http://manuals.ts.fujitsu.com">http://manuals.ts.fujitsu.com</a> finden Sie die Benutzerdokumentation.

Copyright Fujitsu Technology Solutions, 2009